

Reinigungsempfehlung trinkForm® Getränkeautomaten

Reinigung des Gerätes (Empfehlung: täglich)

Die Reinigung erfolgt mittels für Lebensmittelbereiche geeigneten Sprühdesinfektionsmittel unter Verwendung sauberer Einmaltücher und ggf. frischem Wasser in folgender Reihenfolge:

1. Vor Reinigungsbeginn des Gerätes Hände gründlich mit Seife waschen und Einweghandschuhe anziehen.
2. Flaschenbürsten mit für Lebensmittelbereiche geeignetem Sprühdesinfektion einsprühen und Auslauf gründlich damit Reinigen.
3. Auslauf von außen mit Sprühdesinfektion einsprühen, kurz einwirken lassen und mit sauberen Einwegtuch und frischem Wasser abwischen.
4. Anschließend Wassertaste betätigen und mit klarem Wasser mindestens eine halbe Minute nachspülen.
5. Getränkeausgabebereich mit Sprühdesinfektion einsprühen, mit sauberem Einwegtuch nachwischen.
6. Eventuelle Verunreinigungen am Automaten mit Sprühdesinfektion entfernen, mit geeignetem Einwegtuch nachwischen.

Zusätzliche Reinigungs- und Hygienemaßnahmen

-  Regelmäßige Komplettreinigung des Getränkeautomaten außen; alle 7 – 14 Tage (bei starken Verschmutzungen auch öfters), je nach Zustand mit lebensmittelgeeignetem Flächendesinfektionsmittel
-  Bei Wechsel des Konzentrat-Behälters den Konzentrat Schlauch vor Anschluss an das neue Gebinde kurz in ein Behältnis mit frischem lauwarmen Wasser (ohne Zusatz) tauchen und durch Bestätigen der jeweiligen Getränke-Taste gründlich durchspülen.
-  Vor dem Wechsel der Konzentrate ebenfalls Hände gründlich mit Seife waschen und Einweghandschuhe anziehen.

Reinigung des Geräteumfelds

Wichtig im Hinblick auf die Gesamthygiene ist auch die Reinhaltung des Geräteumfeldes.

Lagerung der Konzentrate

- 🍃 Konzentrat-Behälter sauber, kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- 🍃 Auf das Verfalldatum achten (bei Überschreitung des abgedruckten Datums Konzentrat nicht mehr verwenden).
- 🍃 Bei Öffnung des Originalverschlusses das Datum des Anbruchs in das dafür vorgesehene Feld auf den Konzentrat-Behälter eintragen.

Hinweis:

Die vorliegende Reinigungsempfehlung stellt eine Empfehlung für den Betreiber zur Sicherstellung einer optimalen Hygiene des trinkForm Getränkeautomaten dar. Die genannten Empfehlungen folgen DIN 6650 und entsprechenden Anforderungen dieser Norm. Für die Umsetzung der genannten Maßnahmen zeichnet der Betreiber verantwortlich. Verpflichtungen der foliapharm GmbH gegenüber dem Betreiber oder Dritten ergeben sich hieraus nicht.